

- 1) 入口弁を開けたままで一旦温水を止め、冷水の入口側バルブを閉めます。次に出口弁を開けても吐出口から温水はでません。吐出の状態を見て下さい。
- 2) 吐出口からの温水が完全に止まり、何も出なければ正常です。  
ミキシングバルブ出口に温度計が設けられている時は、温水が止まって暫くたって温度計の針がどんどん上昇していくようであれば蒸気漏れを起こしています。
- 3) もし、温水出口から蒸気が漏れて出るようであればミキシング内部に不具合があります。

原因として考えられることは；

原因	対処法
蒸気シートに異物が噛んでる	シートを清掃して下さい
蒸気シートが劣化している	シートを交換して下さい
蒸気バルブが劣化している	蒸気バルブを交換して下さい
スカート型ピストンが下がりきらない	オーバーホール、清掃して下さい
温度を上げすぎる	温度コントロールノブで温度を下げて下さい

- 4) ウォーターガンご使用の時、ガンから温水又は水が漏れる時はウォーターガンの不具合が考えられます。

\*清掃の際は「取扱説明書」に従って分解して下さい。